





*Câmara de
Expansão*

Conexão

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/05/08

FUNCIONAMENTO:



VER CARACTERÍSTICAS

- 1 — óleo sob pressão
- 2 — caixa de óleo
- 3 — ar expandindo conforme aumento da temperatura
- 4 — ar entra na câmara de expansão, ocupa nova área e diminui a pressão interna
- 5 — CÂMARA DE EXPANSÃO
- 6 — membrana de borracha